



五 密码设置

本产品出厂密码为“1234”，为确保安全，请您在使用之前重新设置您的个人密码。

1、初次使用输入任意指

1、当内置电源的电压低时，开锁后指示灯亮红灯，此时请尽快更换电池。否则电池耗尽后无法开启