



挂机状态下按“设置”键，直接输入数字“5”，液晶

LCD亮度调节

挂机状态下按“设置”键，直接输入数字“7”，



电路原理图



产品保修卡

购 员

客户信息		单位名称		联系电话	
销售					
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检