

deli得力

# 使用说明书

高拍

(产品以包装内实物为准)

## 1 装箱清单

---

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点

- (1) 高拍仪
- (2) USB连接线
- (3) 硬质底板
- (4) 说明书

## 2 外观及组件

---

## 3 使用说明

---


### 3.1 安装硬件

## 3.2 安装软件

1. 登入得力官网www.nbdeli.com 点击“下载中心”选择下载相应驱动进行安装。



## 3.3 软件界面介绍



解答

无法检测到设备  
· 检查USB线缆是否连接正常  
· 更换USB

## 6 注意事项

---

## 7 产品中有害物质的名称及含量

---

部件名称					
	汞 (Hg)	(Cd)			
	○	○			
	○	○			
	○	○			

## 保修规定

- 1、自用户购买之日起一年内,在正常使用的情况下故障时,由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换。

此联沿虚线剪下，由经肖



特别申明：

此说明书已经过严格仔细

保留备用

