正面

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

deli得力

使用说明书

碎纸机

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

产品中有害物质的名称及含量

请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿。布满灰尘的地方使用。（以免引起火灾或触电。）

请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。（以免机器发生故障。）

危险，请勿损伤或加工电源线。勿在电线上放置重物。

合格证

集团有限公司
GROUP CO., LTD.

保留备用

1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	

3 产品规格

型号	9927	9929 / 33166	9939/9939N/9939C
额定电压	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
额定功率（W）	60	80	80
碎纸类型	段状	段状	段状
碎纸效果（mm）	4x25	4x25	4x25
是否转向盘	可转向盘	/	/
碎纸能力（70g，A4 I 级）	5	5	5
碎纸速度（m/min）	2	2	2
连续使用（min）	20	20	20
纸篓容量（L）	10	12	12
机器尺寸（mm）	330x180x297	355x250x390	375x290x390
净重（kg）	3.0	4.7	4.7
机器噪音（dB）	70	70	70

3. 关机
4. 反转
5. 进纸口
6. 拉手
7. 可视窗口
8. 纸篓桶

图示仅供参考

机器不工作	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸篓桶未推入预定位置	推入纸篓桶
	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸篓桶已满	请倒纸篓
	过载负荷未解除	请先减少碎纸张数，重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮，即可卡纸退出
机器持续不工作	长时间工作导致机器过热	等待冷却

感谢您购买本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；

3. 属下下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修；

（1）超过保修有效期限的；
（2）未按产品使用说明书的要求使用，维护或保管不当而造成损坏的；
（3）未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
（4）因不可抗力造成的机器故障或损伤；
（5）易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：_____年___月___日

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地 址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地 址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

维修记录

故障状况　　维修结果　　客户签字　维修人签字　日期